© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher Bedienaufsatz in Schwarzglasoptik**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 2280 01 | 1 | 170,30 | 03 | 4010337067986 |
| Reinweiß glänzend | 2280 03 | 1 | 170,30 | 03 | 4010337068013 |
| Reinweiß seidenmatt | 2280 27 | 1 | 170,30 | 03 | 4010337076056 |
| Anthrazit | 2280 28 | 1 | 172,63 | 03 | 4010337068044 |
| Farbe Alu (lackiert) | 2280 26 | 1 | 176,12 | 03 | 4010337068020 |
| Schwarzglasoptik | 2280 05 | 1 | 182,64 | 03 | 4010337889175 |
| Schwarz matt (lackiert) | 2280 005 | 1 | 176,12 | 03 | 4010337038054 |
| Grau matt (lackiert) | 2280 015 | 1 | 176,12 | 03 | 4010337083924 |
| Edelstahl | 2280 600 | 1 | 182,65 | 03 | 4010337021070 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Merkmale**

- UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage.
- Das Unterputz-Radio RDS besteht aus einem Einsatz Radio mit Bedienaufsatz und einem Einsatz Lautsprecher mit Abdeckung.
- Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.
- Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um.
- Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
- Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.
- Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
- Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird.
- Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 87,50 bis 107,90 MHz |
| Nennspannung: | AC 230 V |
| Anschluss: | Schraubklemmen |
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - Netzanschluss: | 2,5 mm² |
| - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: | 1,5 mm² |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +50 °C |

---

**Hinweise**

- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.

---