© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Cover with toggle switch for time switch and blind switch or button



Specification	Order No.	Packing unit	PS	EAN
 cream white glossy	0666 01	1/5		4010337666011
 pure white glossy	0666 03	1/5		4010337666035
 pure white matt	0666 27	1/5		4010337666271
 anthracite	0666 28	1/5		4010337666288
 colour aluminium (lacquered)	0666 26	1/5		4010337666264
 black matt (lacquered)	0666 005	1/5		4010337036586
 grey matt (lacquered)	0666 015	1/5		4010337081401

Notes

- This cover plate can be used universally by replacing the accompanying symbol plates for blind and time.

Illustrations are similar and may deviate from originals.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Scope of supply

- Symbol plates for blinds (,) and time (15 to 120 min or 30 to 60 min) are included with delivery.
