

## Inbouwradio RDS met een luidspreker Bedieningselement-opzetstuk in zwartglaslook



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend         | 2280 01  | 1  | 170,30             | 03 | 4010337067986 |
|  zuiver wit glanzend      | 2280 03  | 1  | 170,30             | 03 | 4010337068013 |
|  zuiver wit mat           | 2280 27  | 1  | 170,30             | 03 | 4010337076056 |
|  antraciet                | 2280 28  | 1  | 172,63             | 03 | 4010337068044 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 2280 26  | 1  | 176,12             | 03 | 4010337068020 |
|  in zwartglaslook         | 2280 05  | 1  | 182,64             | 03 | 4010337889175 |
|  zwart mat (gelakt)       | 2280 005 | 1  | 176,12             | 03 | 4010337038054 |
|  grijs mat (gelakt)       | 2280 015 | 1  | 176,12             | 03 | 4010337083924 |
|  edelstaal                | 2280 600 | 1  | 182,65             | 03 | 4010337021070 |

## Kenmerken

- FM-radio met RDS-weergave voor inbouwmontage.
- De inbouwradio RDS bestaat uit een basiselement radio met bedieningselement-opzetstuk en een basiselement luidspreker met afdekking.
- Het basiselement radio is compact in een inbouwelement ondergebracht en kan daardoor in een enkele inbouwdoos worden geïnstalleerd.
- De luidspreker kan met het basiselement radio in een combinatie of apart in een apparaatdoos worden geïnstalleerd. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten.
- De radio detecteert de aangesloten luidsprekers automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
- Het display van het opzetstuk bedieningselement geeft bij ontvangst van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd weer.
- De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
- De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en opgevraagd.
- Via de ingang neveneenheid kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
- Via de AUX-stereoingang van de radio kunnen externe audiobronnen zoals mp3-spelers op de radio worden aangesloten. Voor de aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement Cinch Audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio wordt aangesloten.
- Het basiselement docking station wordt voor de muziekweergave direct op de AUX-stereoingang aangesloten.
- In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

---

## Technische gegevens

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Frequentiebereik:               | 87,50 tot 107,90 MHz |
| Nominale spanning:              | AC 230 V             |
| Aansluiting:                    | Schroefklemmen       |
| Inbouwdiepte:                   | 32 mm                |
| Aansluitingdoorsnede            |                      |
| - Netaansluiting:               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| - Luidspreker-/AUX-aansluiting: | 1.5mm <sup>2</sup>   |
| Omgevingstemperatuur:           | -5 °C tot +50 °C     |

---

## Aanwijzingen

- In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
-