

## Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m, Komfort BT System 55



| Specyfikacja                                                                                                      | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem             | 5376 01       | 1                    |    | 4010337050261 |
|  czysta biel z połyskiem       | 5376 03       | 1                    |    | 4010337050537 |
|  czysta biel matowa            | 5376 27       | 1                    |    | 4010337050612 |
|  antracytowy                   | 5376 28       | 1                    |    | 4010337050636 |
|  kolor aluminium (lakierowane) | 5376 26       | 1                    |    | 4010337050575 |
|  czarny matowy (lakierowany)   | 5376 005      | 1                    |    | 4010337050650 |
|  szary matowy (lakierowany)    | 5376 015      | 1                    |    | 4010337087304 |
|  stal szlachetna (lakierowana) | 5376 600      | 1                    |    | 4010337050674 |

## Właściwości

- Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
- Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
- Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
- W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modulem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
- Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

- Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

- Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
- Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
- Funkcja oświetlenia podstawowego.
- Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

- Ustawianie progu jasności.
- Czulość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Ustawianie czasu opóźnienia.
- Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
- Symulacja obecności.
- Ostrzeżenie o wyłączeniu.
- Tryb pracy dziennej.
- Test działania.
- Funkcja zegara sterującego.
- Funkcja alarmowa.

---

## Dane techniczne

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kąt rejestracji:                  | 180°                  |
| Wartość jasności                  |                       |
| - możliwość regulacji:            | ok. 5 do 500 lx       |
| - stała:                          | Tryb pracy dziennej   |
| Czulość:                          | 0, 25, 50, 75, 100 %  |
| Stopień ochrony                   |                       |
| - System 55, Gira F100:           | IP20                  |
| - TX_44:                          | IP44                  |
| Czas opóźnienia:                  | ok. 10 s do 60 min    |
| Wysokość montażu do 2,20 m        |                       |
| - Obszar rozpoznawania do przodu: | maks. 15 m            |
| - Zasięg w każdą stronę:          | maks. 10 m            |
| Wysokość montażu do 1,10 m        |                       |
| - Obszar rozpoznawania do przodu: | maks. 10 m            |
| - Zasięg w każdą stronę:          | maks. 9 m             |
| Moc nadawcza:                     | maks. 2,5 mW, klasa 2 |
| Zasięg nadajnika:                 | typ. 10 m             |
| Temperatura otoczenia:            | od -20 °C do +45 °C   |

