






## Täckplatta med vred för tidsströmbrytare och jalusibrytare resp. -knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	0666 70	1		4010337123286
 kritvit sidenmatt (lackerad)	0666 72	1		4010337123293
 antracit (lackerad)	0666 73	1		4010337123309
 svart matt (lackerad)	0666 74	1		4010337123316
 grå matt (lackerad)	0666 76	1		4010337123323

### Hänvisningar

- Genom att byta ut de båda bifogade symbolskivorna för markis och tid kan denna täckplatta användas universellt.

### Leveransen innehåller

- Symbolskivor för jalusi ( $\Delta$ ,  $\nabla$ ) och tid (15 till 120 min eller 30 till 60 min) ingår i leveransen.