© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Täckplatta med vred för timer och jalusibrytare resp. -tryckknapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	0666 70	1		4010337123286
kritvit sidenmatt (lackerad)	0666 72	1		4010337123293
antracit (lackerad)	0666 73	1		4010337123309
svart matt (lackerad)	0666 74	1		4010337123316
grå matt (lackerad)	0666 76	1		4010337123323

Hänvisningar

- Genom att byta ut de båda bifogade symbolskivorna för markis och tid kan denna täckplatta användas universellt.

Leveransen innehåller

- Symbolskivor för jalusi (,) och tid (15 till 120 min eller 30 till 60 min) ingår i leveransen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.