© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**RF datagränssnitt (USB-minne) för KNX**




| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  USB-minne | 5120 00 | - | - | 4010337017271 |

Med KNX RF systemenheterna, integreras och parametreras RF touchsensorerna för KNX och RF fjärrkontrollerna för KNX i KNX strukturen via ETS.

**Egenskaper**

- Enheten fungerar som gränssnitt för trådlös kommunikation mellan PC och KNX systemet via KNX RF (radio).
- Förbindelsen till datorn sker via en USB-port (USB 2.0 typ A).
- Med hjälp av USB-minnet kan adressering, programmering och diagnos av KNX enheterna utföras med driftsättningsprogramvaran fr.o.m. version ETS5.
- Snabb nedladdning av stora applikationer tack vare Long Frame-stöd från ETS5.
- Stöder KNX Data Secure så att krypterade telegram kan vidarebefordras.

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| KNX medium: | RF1.R |
| Idrifttagningsläge: | S-läge |
| Spänningsförsörjning: | DC 5 V via USB-port |
| USB-version: | 2,0 eller högre |
| USB-anslutning: | Typ A |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet: | Max. 80% (utan kondensering?) |
| Trådlös frekvens: | 868,3 MHz |
| Sändningseffekt: | max. 20 mW |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Hänvisningar**

- Lämplig för PC eller laptop med Windows operativsystem.
- Automatisk installation av PC-kommunikation via HID-profil.

---